取扱説明書

●はじめに

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。
お客様の安全と末永く御利用頂くためにご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、本取扱説明書を保管し、正しくお使いください。
お買い上げ下さった製品に問題があった場合、お買い上げの販売店または専門施工店に御確認ください。

●警告

－器具の改造および構成部品の交換をしないで下さい。落下、感電、火災の原因になる可能性が有ります。
－照明が点しているいないに関わらず、濡れた手など水気のあるもので器具を触らないで下さい。感電、故障の原因になる可能性が有ります。
－万一煙などがでたり、異臭がするなどの異常が発生した場合、ただちに電源を切り、販売店または弊社まで御連絡ください。感電、火災の原因になる可能性が有ります。
－発光部を長時間眺めたり、近距離で直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れが有ります。
－点灯中や消灯直後は器具が熱くなっておりますので触らないで下さい。ヤケドの原因になる可能性が有ります。
－布や紙やアルミ箔などで覆ったり、燃えやすいものは近づけないで下さい。火災や器具の変形の原因になる可能性が有ります。
－清掃の際は必ず電源をお切りください。感電の原因になる可能性が有ります。
－器具に水気やほこりなどが有る場合はきれいにふき取って乾燥させた後お使いください。感電、火災の原因になる可能性が有ります。
－指定電源電圧、周波数以外の電源では使用はしないで下さい。火災、感電、故障の原因になる可能性が有ります。
－この器具は、照明器具です。それ以外の使用はしないで下さい。火災、感電、故障の原因になる可能性が有ります。
－カバーの表面に割れ目やキズがある場合は使用しないで下さい。カバーの落下、感電の原因になる可能性が有ります。

●注意

－可及的に周囲の温度は-20~50℃で使用してください。それ以外の温度で使用すると器具の短寿命、火災、感電の原因になる可能性が有ります。
－落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損、破壊の原因になります。
－防水用製品以外の器具に直接水をかけないで下さい。浸水、故障の原因になります。
－器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。落下、ケガの原因になります。
－風速60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因になる可能性があります。
－シンナー、ベンジンなどの薬品、アルカリ性洗剤、石鹸水で拭かないで下さい。
－安全のために３年に１回は工事専門業者による点検をお勧めします。
－ランプや器具にホコリや汚れが付くと明るさが低下することになります。
－安全性や快適さのためにも定期点検を行ってください。